

# Brugervejledning

## Brug af Nexus læser til åbning af EP Digital postkasser


### Nexus læser ved digitale postkasser

#### Brug af brikker på Nexus læser:

Hold brikken foran læseren i en afstand på ca. 1 cm, og fjern brikken, når den forprogrammerede postkasse åbner.

Postkassedisplayet indikerer at postkassen er klar til at blive åbnet. Låsen drejes mod højre og lågen kan åbnes. Hvis postkassen ikke åbnes, vil den kort efter automatisk låse igen.

Det er kun muligt at åbne én postkasse ad gangen.



### Brug af brikker på Nexus læser



Ved brug af brik skal kun brikken holdes foran læseren uden andre forstyrrende elementer.



Jo mere, der er omkring adgangsbrikken (eks. nøgler), når den holdes op til læseren, jo større er sandsynligheden for at brikken bliver afvist.

### BEMÆRK

Den digitale postkasse kan kun låses op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt til brikken. Hvis man er i tvivl om fremgangsmåden, kontaktes vicevært eller administrator.