

Brugervejledning

VLux hustelefon



SLIM70T

VLux har flere brugervenlige funktioner. Herunder kan du se, hvilke funktioner din hustelefon har, og hvordan du betjener den.

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer, og videobilledet fra dørstationen ses på skærmen. Løft røret for at etablere samtale med dørstationen. Vær opmærksom på, at røret skal løftes og ikke trækkes af.

Afslutning af samtalen:

Samtaleforbindelsen og videobilledet afbrydes automatisk, når røret lægges på. Ellers vent på, at samtaletiden ophører.

Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

Trappelys:

Tryk på tænd lystændingsknappen, når der ikke er etableret samtale, for at aktivere trappelys.

Natafbryder:

På siden af hustelefonen kan man slå ringetonen til og fra. Når natafbryderen er slået til, vil opkald til hustelefonen ikke gå igennem.

Regulering af ringestyrke:

Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejhjulet på siden af hustelefonen.

Regulering af kontrast:

Tryk på lystændingsknappen og døråbningsknappen samtidig i 8 sekunder, indtil billedet tændes på skærmen.

Herefter trykkes på lystændingsknappen for at gøre skærmen mørkere, og på døråbningsknappen for at gøre skærmen lysere.

Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 8 sekunder, slukker skærmen, og de seneste indstillinger gemmes automatisk.