

# Brugervejledning

PES, VPES, PDS, VPDS dørstation med kodelås



## For at få adgang, indtast adgangskoden

- Ved korrekt adgangskode lyder en positiv bekræftelsestone og dioden lyser grønt. Det vil nu være muligt at åbne døren.
- Ved forkert adgangskode lyder en negativ bekræftelsestone (tre bib) og dioden lyser rødt.

Det er kun muligt at indtaste forkert adgangskode tre gange, hvorefter kodetastaturet vil være blokeret i 2 min.