

Brugervejledning

Dørtelefoni via egen analog telefon



Betjening

Ved døren

Vedkommende, der ønsker adgang til bygningen trykker på rette ringetryk, som normalt.

Beboeren/medarbejderen ved telefonen

Telefonen ringer med dørsignalet. Løft røret og følg en af følgende vejledninger (afhængig af måden anlægget er programmeret på af installatøren):

Enten: Når telefonen ringer og røret løftes høres en "langsom dut-tone". For at få samtaleforbindelse med vedkommende ved døren tastes 7.

Eller: Når røret løftes er der automatisk samtaleforbindelse med personen ved døren.

Åbning af dør

Døren åbnes ved at taste 7

Lystænding

Lyset tændes om ønsket ved at taste 8 (hvis denne funktion er installeret).

Afslutning af samtaleforbindelsen

Efter døråbning (ved at taste 7) afbrydes samtaleforbindelsen ved at taste 9 og røret lægges på.

Hvis der ikke tastes 9, før røret lægges på, vil dørstationen dutte kraftigt i nogle sekunder, før forbindelsen afbrydes.

Hvis ikke man ønsker at åbne døren, afbrydes samtaleforbindelsen ved at taste 9 og derefter lægge røret på.

Forlængelse af samtaletid

Samtaleforbindelsen er normalt programmeret til at vare 30-45 sekunder. Før samtaleforbindelsen afbrydes høres et advarselssignal.

Ønsker beboeren/medarbejderen at forlænge samtaleforbindelsen tastes en vilkårlig tast fra 0 til 6 (det skal dog være DTMF-signaler).