

Brugervejledning

FFL2100 trådløs klokke



FFL2100

FFL2100 er en trådløs klokke, der gør det muligt at høre opkald til hustelefonen i f.eks. et andet lokale, og det er muligt at se opkald via blinklys, hvis man ikke kan høre det.

Funktioner

Optisk signalering ved opkald fra dørstationen:

Blinklyset blinker 5 gange for hver gang klokken ringer. Hvis den f.eks. er indstillet til at ringe 4 gange, blinker blinklyset 4 x 5 gange.

Indstillingsmuligheder for lys og lyd:

Der er 5 forskellige indstillinger mulige, der kan vælges ved hjælp af højttalerknappen. Ved et enkelt kort tryk på højtalertasten vises/afspilles den nuværende indstilling. Under "afspilning" vil klokken skifte til den næste indstilling, når der trykkes på højttalerknappen igen. Når knappen ikke længere trykkes på, vil den seneste indstilling automatisk blive gemt.

De 5 muligheder er:

1. Blinklys tændt / lydstyrke lav
2. Blinklys tændt / lydstyrke høj
3. Blinklys tændt / lyd slukket
4. Blinklys slukket / lydstyrke lav
5. Blinklys slukket / lydstyrke høj

Rengøring:

Den trådløse klokke fjernes fra stikkontakten og rengøres med en hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand ind i produktet.

Den trådløse klokke mister ikke sin programmering ved strømafbrydelse.

Ringetone:

Kontakt din installatør.

Der findes tre forskellige ringetoner, og der kan kun skiftes mellem dem, når klokken er i programmeringsmodus.

Længde af ringesignal:

Kontakt din installatør.

Længden af ringetonen kan kun ændres, når den trådløse klokke er i programmeringsmodus.