

Brugervejledning

Batteriadapter til SensoLock®



Hvis batterierne i din SensoLock® er tomme, kan batterierne skiftes ved hjælp af en batteriadapter med eksternt 9V batteri.

Batteriskift i offline cylinder

- 1) Afmonter logopladen med frontpladeværktøjet
- 2) Forbind 9V batteriet med adapteren og placér på SensoLock®. Vær opmærksom på, at kontaktpunkterne rammer hinanden
- 3) Hold batterikortet foran cylinderen
 - De to små tapper på siden af SensoLock® vil løsnes
- 4) Brug batteriskiftebøjlen til at trykke tapperne ind og fjern kappen
- 5) Skift batterierne



VIGTIGT! Vær opmærksom på korrekt placering af batterierne i forhold til plus og minus på batterierne.

- 6) Skub kappen tilbage på cylinderen
- 7) Få tapperne til at passe ind i hullerne på kappen
- 8) Hold Batterikortet foran cylinderen for at få tapperne til at låse igen

