

Brugervejledning


Mix dørstation med drejehjul






Instruktion i brugen af en Mix dørstation med drejehjul

Dørstationen er let og simpel at bruge, både for jer og jeres besøgende.

Til besøgende

Tryk på ABC-knappen  for at åbne hjælpemenuen eller gå direkte til alle beboernavne ved at dreje på drejehjulet.

I hjælpemenuen kan du vælge om du vil gå til beboerlisten, vælg en beboer via forbogstav eller via lejlighedsnummer. Vælg en af mulighederne og bekræft med ABC-knappen . Find det forbogstav eller lejlighedsnummer, du søger i menuen, og bekræft det ved at trykke på ABC-knappen igen .

Find vedkommende, du søger, i listen af beboernavne. Man vælger den person, man ønsker at besøge ved at den grå bjælke står på vedkommandes navn og der trykkes på klokkesymbolet  for at ringe op.