


Brugervejledning

SLIM60BT video-brandhustelefon



SLIM60BT

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen.

Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal man holde samtaleknappen inde for at tale, og slippe den for at lytte.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen.

Afslutning af samtalen:

Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører efter 2 minutter.

Døråbning:

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne.

Trappelys, internt opkald og tillægsfunktioner:

Tryk på funktionsknappen for at tænde trappelyset, for at starte et opkald til en anden hustelefon eller for at (de)aktivere viderestilling (Disse funktioner skal konfigureres før brug).

Natafbryder:

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil opkald til hustelefonen ikke gå igennem.

Videobillede:

Skærbilledet fra dørstationen aktiveres ved at trykke på billedknappen.

Brug af menuen:

Menuknappen bruges til billede- og ringetonefunktioner og navigeres ved hjælp af op- og nednavigeringsknapperne.

Brandkommunikation

Din telefon indgår i et brandkommunikationsanlæg, som brandvæsenet vil benytte til at meddele dig, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand.

Dette foregår via automatisk eller live-annoncering eller ved brug af høje alarmtoner, som lyder direkte i hustelefonen, selvom natafbryderen er slået til. Når dette sker, er hustelefonen blokeret for individuelt brug (i forhold til døropkald, internt opkald og etageopkald).

I nogle anlæg er der kun envejskommunikation styret af brandvæsenet. Men i andre – og måske dit – er der tilvalgt en mulighed for, at du også kan ringe brandvæsenet op, mens de står nede ved brandmandspanelet ved døren, så du kan give dig til kende og tale med dem.

I det tilfælde bruges funktionsknappen til denne opringning. Vær opmærksom på, at brandvæsenet måske ikke svarer umiddelbart på grund af travlhed, men de kan se, at du har haft ringet, og kan kalde tilbage, når de er ledige.