



Brugervejledning

Brandmandstelefon til nødtelefoni



Betjening af brandmandstelefonen



Ring op til den nødstedte

Tryk på trykknop 1 og løft røret for at ringe op til en nødtelefon. En blinkende rød diode betyder at en nødstedt har ringet om hjælp fra en nødtelefon.

Læg røret på for at afslutte samtalen.

Signalér at hjælp er på vej

Tryk på trykknop 2 for at tænde en rød signaldiode på nødtelefonen ved den nødstedte, som signalerer at hjælp er på vej.

Når den nødstedte har fået hjælp, slukkes den røde signaldiode på nødtelefonen ved at trykke på trykknop 2 igen.