


# Brugervejledning

## Brandmandstelefon til interne opkald



### Betjening af brandmandstelefonen



Label → [Første adresse]: Opkald



Trykknop 1



Label → [Anden adresse]: Opkald



Trykknop 2



### Ring op til den nødstedte

Tryk på en trykknop og løft røret for at ringe op til hustelefonen med pågældende adresse. En blinkende rød diode betyder, at der endnu ikke er svaret i den anden ende.

Læg røret på for at afslutte samtalen.

### Modtag opkald fra nødstedte

Hvis en nødstedt har bedt om assistance, vil den pågældende knap lyse ud for adressen. Besvar opkald ved at trykke på knappen.

I det tilfælde at endnu én ringer, vil dioden ud for denne adresse også tændes.

Læg røret på for at afslutte samtalen.