

Brugervejledning

Instruktion i brug af brikker på dørstation med læservindue



Jeres nye adgangskontrolanlæg kræver, at jeres brik holdes op foran læseren i dørstationen det rigtige sted et kort øjeblik, som vist nedenfor:

Brug af brikker på dørstation med læservindue



← Hold brikken op foran midten læservinduet – læseren er gemt bag ved læservinduet.

← Hold brikken i en afstand af ca. 1 cm fra læservinduet. Fjern derefter brikken, når døren låses op.

BEMÆRK

Allerførste gang jeres brik bliver brugt på anlægget, tager læsningen lidt længere tid (ca. 2-3 sek). Læseren bipper, når jeres brik registreres, og bipper indtil den afslutter med et højt bip, når den er helt færdig, og døren låses op.

Døren bliver kun låst op, hvis I har adgang til døren.