

Brugervejledning

Hængelås monteret med SensoLock® og SensoLock®66



Betjening

Lås op:

Hold brikken foran Scantron-logoet.

Drej 90° **mod højre** (med uret) til stoppunktet og træk/åben som en almindelig hængelås.

Lås bøjlen med det samme:

Hvis du kun har haft hængelåsen åben i kort tid kan du trykke hængelåsen sammen igen og dreje **mod venstre** (mod uret) for at låse. Hvis cylinderen bare drejer rundt uden, at du når til et stoppunkt, så følg næste punkt.

Aflåsning

Sørg for, at hængelåsen er trykket sammen. Hold brikken foran Scantron-logoet. Drej 90° **mod venstre** (mod uret) til stoppunktet.

Generelt

Når man møder modstand (stoppunktet), skal man stoppe med at dreje!

Når hængelåsen er låst/ låst op, skal man blot vente på, at cylinderen bliver inaktiv og giver et kort rødt blink. Låsen kan være aktiv i flere sekunder efter aktivering. (Hvis hængelåsen ikke låser/ låser op som forventet, har man drejet den forkerte vej). Hængelåsen låser ikke automatisk via "klik".